



Hur du målar och tapetserar själv

Grunder för lyckad måleri och tapetsering

Förbereda/planera

1 slut yta

t ex tapet, väv, målat

2 Färgsätta

färgkartor, tapetkartor, provburkar med målarfärg (färghandlaren lånar gärna ut kartor)

3 förutsättningar

t ex utvändig målning när det regnar = nej, för kallt =nej, för varmt =nej
invändigmålning, åtkomlighet, god ventilation mm

4 materialinköp

vilka måleriprodukter, hur mycket och vilka måleriverktyg
(det hjälper den professionella måleributiken gärna med)

5 utförande moment

börja målningsarbetet uppfifrån och nedåt
t ex: vid invändig målning 1 tak, 2 väggar, 3 snickerier
vid tapetsering 1 tak, 2 snickerier, 3 tapeter

Målningsbehandlingar

1 skydda

är man noga med inteckningen = mindre efterrengöring av färg, lim, damm, skräp mm
inteckning av golv, möbler, fönsterbänkar mm tex golvpappret om alla skarvar är tejpade
omlott i varandra då slipdamm smuts mm som ligger på pappret kan man vika alla
golvpapprets kanter till mitten som ett brev/kuvert. Då förseglar man all damm o smuts mm.

2 rengöring

tvätta bort krita, smuts, nikotin, damm, fett (fett syns oftast inte)
- slarvar man med rengöring kan vidhäftning försämrans = färg/tapeten släpper
- kan bli genomslag på den färdiga ytan = fläckar uppstår

Vidhäftningsprov

målad yta sätt tejpén på målade ytan och dra bort medföljer färgen = dåligt bunden
tapetserad yta dra loss en bit medföljer stora delar av tapeten = dåligt bunden

(använd en förseglingsfärg vid behov tex dåligt bundna underlag)
eller vid risk för genomslag som Rökskadat, nikotin, trä, kvistar, tusch, bläck mm.

3 borttagning

ta bort dåligt bundet material som tapet, färgs släpp, skrapa upp sprickor mm

4 utjämning av underlag

spackla ojämnheter, skarvar, hål, sprickor, skador

(vid spackling ta en handlampa och skapa ett släpljus då syns alla ojämnheter)

vid spackling av nya gipsskarvar behövs en armeringsremsa i spacklet detta utgår ifall man
skall ha en armerings duk på taket eller väggen.

starka sugande ytor är bra att grunda en gång innan spackling annars suger ytan till sig
spacklets vätska då får den ingen vidhäftning (tex trä och rena material)

5 färdigbehandlig

måla så spacklingar och sugande ytor är mättade så hela ytan är lika mättad så inga färg skiftningar uppstår och att man får en god täckförmåga.

använd gärna en grundfärg så att färdigfärgen får en bra vidhäftning vissa tapeter sätter man kant i kant vissa med överlapp (trädkant)

tapeter finns förklustrade där man applicerar tapetklister på tapeten samt den som sättes torr direkt på väggen (är att rekommendera för den ovana, man slipper tapetbord, klistermaskin samt mycket enklare arbetsmoment man rullar och penslar på väggen sedan så sätter man torra tapeten direkt mot väggen och renskär mot taket sockeln eller dörrfoder.

Sätt gärna omlott ca 1cm vid vägghörn så slipper man spänningar eller i särdragningar i hörnen börja vid fönstret så skarvarna blir mindre synliga (när det är trädkant)

Byt rakblad ofta så minskar risken för taggiga eller sönder rivna kanter

Glöm ej att torka med en blöt svamp all överflödig tapetklister vid vinklar, snickerierna, skarvarna. Det är näst intill omöjligt att få bort torkad tapetklister utan att skada tapeten

Vid mönsterpassning blir det mera spill bitar = större åtgång av tapet

Oftast står det på tapetrullarna rekommendationer om uppsättning, ljusäkthet, tvättbarhet, längd, brädd, mönsterpassnings höjd

Beställ gärna ett par extra rullar ifall man skulle behöva byta ut några våder så slipper man tapetsera om hela rummet

Tapettillverkarna byter tryck med jämna intervaller (samma tapet men annan kulörton)

Var vänlig mot miljön - återvinn

Relaterade länkar

- [Färgsätta – hur man väljer rätt färg/kulör?](#)
- [Målerimaterial - vilka målarfärger och målerimaterial används och varför?](#)
- [Måleriprodukter - vilka måleriverktyg används och varför?](#)
- [Övriga tips & råd](#)

www.alcro.se, www.flugger.se, www.nordsjo.se, www.beckers.se, www.tecknos.se, www.caparol.se, www.eco.se,
www.durosveden.se, www.borastapeter.se, www.farg-kvalitet.com, www.anti-corrosion.com, www.ncs.se

MåleriCompaniet AB - Råsundavägen 118 - Tel: 08-28 84 75 - info@malericompaniet.se